

Wykaz części zamiennych do Przecinarki SHARKY350

| Poz. na rys. | Nazwa | Ilość sztuk | Numer katalogowy | Poz. na rys. | Nazwa | Ilość sztuk | Numer katalogowy |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|
| 1 | Korpus | 1 | OSHR350001 | 57 | Kanister +nakrętka | 1 | OSHR350057 |
| 2 | Ośłona tarczy | 1 | OSHR350002 | 58 | Opaska mocująca | 1 | OSHR350058 |
| 3 | Podwozie | 1 | OSHR350003 | 59 | Śruba | 1 | OSHR350059 |
| 4 | Kierownica | 1 | OSHR350004 | 60 | Śruba | 1 | OSHR350060 |
| 5 | Czop | 1 | OSHR350005 | 61 | Śruba | 2 | OSHR350061 |
| 6 | Tuleja dociskowa | 1 | OSHR350006 | 62 | Śruba | 2 | OSHR350062 |
| 7 | Tarcza zabierakowa | 1 | OSHR350007 | 63 | Śruba | 2 | OSHR350063 |
| 8 | Tarcza dociskowa | 1 | OSHR350008 | 64 | Śruba | 1 | OSHR350064 |
| 9 | Śruba | 1 | OSHR350009 | 65 | Śruba | 4 | OSHR350065 |
| 10 | Koło pasowe zaciskane | 1 | OSHR350010 | 66 | Śruba | 6 | OSHR350066 |
| 11 | Podkładka | 1 | OSHR350011 | 68 | Nakrętka | 1 | OSHR350068 |
| 12 | Śruba | 1 | OSHR350012 | 69 | Nakrętka | 1 | OSHR350069 |
| 17 | Śruba | 1 | OSHR350017 | 70 | Nakrętka | 2 | OSHR350070 |
| 18 | Nakrętka | 1 | OSHR350018 | 71 | Nakrętka | 2 | OSHR350071 |
| 19 | Skala | 1 | OSHR350019 | 73 | Podkładka | 1 | OSHR350073 |
| 20 | Zaczep | 1 | OSHR350020 | 74 | Podkładka | 1 | OSHR350074 |
| 21 | Sworzeń | 1 | OSHR350021 | 75 | Podkładka | 1 | OSHR350075 |
| 22 | Oś | 1 | OSHR350022 | 76 | Podkładka | 12 | OSHR350076 |
| 23 | Tuleja | 1 | OSHR350023 | 78 | Podkładka sprężysta | 1 | OSHR350078 |
| 24 | Podkładka | 2 | OSHR350024 | 79 | Podkładka sprężysta | 1 | OSHR350079 |
| 25 | Podkładka | 3 | OSHR350025 | 80 | Podkładka sprężysta | 1 | OSHR350080 |
| 26 | Oś | 1 | OSHR350026 | 81 | Podkładka sprężysta | 9 | OSHR350081 |
| 27 | Podkładka | 1 | OSHR350027 | | | | |
| 28 | Wskaźnik | 1 | OSHR350028 | | | | |
| 29 | Fartuch | 1 | OSHR350029 | | | | |
| 30 | Podkładka | 2 | OSHR350030 | | | | |
| 32 | Nakrętka | 1 | OSHR350032 | | | | |
| 33 | Płaskownik | 2 | OSHR350033 | | | | |
| 34 | Przetyczka | 1 | OSHR350034 | | | | |
| 35 | Silnik | 1 | OSHR350035 | | | | |
| 37 | Łożysko | 1 | OSHR350037 | | | | |
| 39 | Pierścień uszczelniający | 1 | OSHR350039 | | | | |
| 40 | Podkładka zębata | 1 | OSHR350040 | | | | |
| 41 | Nakrętka łożyskowa | 1 | OSHR350041 | | | | |
| 43 | Śruba imbus | 1 | OSHR350043 | | | | |
| 44 | Wpust | 1 | OSHR350044 | | | | |
| 45 | Klucz imbusowy | 1 | OSHR350045 | | | | |
| 46 | Pas klinowy | 1 | OSHR350046 | | | | |
| 47 | Tarcza tnąca | 1 | OSHR350047 | | | | |
| 48 | Koło tworzywo-guma | 1 | OSHR350048 | | | | |
| 49 | Koło | 1 | OSHR350049 | | | | |
| 50 | Zawór kątowy kulowy | 1 | OSHR350050 | | | | |
| 51 | Końcówka do węża | 1 | OSHR350051 | | | | |
| 52 | Uszczelka | 2 | OSHR350052 | | | | |
| 53 | Wąż zbrojony | 0,7 mb | OSHR350053 | | | | |
| 54 | Rękojeść gwiazda z trzpieniem | 1 | OSHR350054 | | | | |
| 55 | Uchwyt kierownicy | 3 | OSHR350055 | | | | |
| 56 | Sprężyna naciągowa | 1 | OSHR350056 | | | | |





